



Kasselåse

Som udenpåliggende ekstralås til døre hvis konstruktion ikke tillader montering af en indstukket lås.

Smæklås type 1601 med automatisk afspærring. Vendbar falle.

Fallen sættes i berostilling ved at blive trykket ind i låsen.

Vridergrebet sættes ud af funktion, når låsen er låst eller i berostilling, ved at dreje nøglen 1/2 omgang modsat åbningsretningen.



Rigelås med 2622 med lås og hindrer tryk på stykket og overvågning.



Rigelås med 2622 med lås og hindrer tryk på stykket og overvågning.